

# Nyhet!

## På bara fem minuter höjer du din säkerhet med den elektroniska dörrkikaren 'PeepHole Viewer'.

Med den här patenterade lösningen kommer du att få en klar och skarp bild på den person som står utanför din dörr.

Dörrkikaren är dessutom mycket enkel att montera själv.

# PeepHole Viewer

Den elektroniska dörrkikaren



### Enkel enknapps manövrering

- Tryck på knappen under LCD skärmen för att slå på den elektroniska dörrkikaren.
- Första trycket på knappen ger standardläget.  
Andra trycket när skärmen är på växlar till zoomläget.
- Upprepade tryck på knappen växlar mellan de två visningslägena.
- Skärmen stänger av sig själv efter 10 sekunder för att spara ström.
- Varje ytterligare tryck på knappen återställer visningstiden till 10 sekunder.

### Visningslägen:

“Standard” Normalt visningsläge som påminner om en vanlig digitalkamera.

“Zoom” Förstorar mitten av bilden så att man kan se besökarens ansikte mer detaljerat.


### Batterivarning:

När batteriet börjar bli urladdat blinkar den röda symbolen till höger om startknappen.



### Vad är en elektronisk dörrkikare?

Den elektroniska dörrkikaren använder en liten färgskärm på insidan av din dörr och monteras i stället för den vanliga dörrkikaren. Ett kort tryck på knappen ger dig en stor ljusstark bild av vem som står utanför din dörr.



### Teknisk information

- Sensor: 1.3 Megapixel CMOS
- Bildvinkel: 99 grader Standard, 60 grader Zoom
- Skärm: 2.5" TFT, upplösning 960x240 punkter
- Strömförsörjning: 2 AA batterier (räcker till ungefär 1500 visningar)
- Dörrkikare: Hylsmutter: 14mm diameter  
Dörrtjocklek: 40-69mm med den medföljande kikaren som tillval  
70-98mm med en 24 mm kikare
- Tillbehör som medföljer: Fläns, nyckel för hylsmutter, dörrkikare, 2 AA Batterier, manual
- Storlek (BxHxD) mm: 146 x 90 x 30
- Vikt: 200 g

# MIC Distribution

Heliosgatan 24  
120 30 Stockholm  
Tel: 08-442 79 80  
Fax: 08-442 79 85  
Email: info@micdistribution.se

www.micdistribution.se